


На аппарат прикреплен паспортный щиток, как показано на рисунке выше.
 На щитке дается следующая информация:

ALFA-LAVAL			
ТИП	МАКС. РАБ. ДАВЛ. (МАНОМЕТР)		
<input type="text"/>	<input type="text"/> МПа	<input type="text"/> bar	
НОМ. ИЗГОТОВЛЕНИЯ	МАКС. РАБ. ТЕМПЕРАТУРА		
<input type="text"/>	<input type="text"/> °C	<input type="text"/> °F	
ГОД	ЕМКОСТЬ	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
 <p>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!</p> <p>ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ, ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИМ УХОДОМ ПРОЧЕСТЬ СБОРНИК ИНСТРУКЦИЙ.</p>			